

Как сменить габаритную лампочку в фаре?

Написано Administrator
10.05.2009 21:32

1. Отсоединяем клемму от патрона.
2. На патрон немного нажимаем и выворачиваем против часовой стрелки примерно на пол-оборота.
3. Выкрутив, вытаскиваем лампочку (просто вытягиваем), затем аккуратно вставляем новую.
4. Подсоединяем к патрону разъем и проверяем работоспособность лампочки.
5. Вкручиваем патрон на место - ставим его в пазы посадочного места и поворачиваем по часовой стрелке на пол-оборота.