

Замена датчика

Написано Administrator
10.05.2009 20:33

При замене лямбды на универсальную типа NGK OZA624-E4 вам потребуются яма или эстокада (сверху обычно не открутить), ключи, нож, кусачки, плоскогубцы и изолента, строительный фен или зажигалка (греть термоусадочную трубку).

1. Откусить провода от лямбды как можно ближе к датчику
2. Выкрутить лямбду
3. Отсоединить разъем
4. Далее по инструкции скрепить провода с новой лямбдой (в комплекте есть обжимы и термоусадочная трубка)
5. Вкрутить датчик, подсоединить разъем - готово!

[Инструкция по установке](#)