

Расшифровка диагностических кодов протокола OBD-II

Пятизначный код ошибки (четырёхзначный числовой + первая буква классификатор)

Первая позиция:

P - is for powertrain codes (система управления силовым агрегатом - двигатель и трансмиссия)

B - is for body codes (кузов)

C - is for chassis codes (подвеска)

Вторая позиция:

0 - общий для OBD-II код

1 - код производителя

Третья позиция - тип неисправности:

1 - топливная система или воздухоподача

2 - топливная система или воздухоподача

3 - система зажигания

4 - вспомогательный контроль

5 - холостой ход

6 - ECU или его цепи

7 - трансмиссия

8 - трансмиссия

Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки

Классификация ошибок системы самодиагностики

Написано Administrator
10.05.2009 19:08
