

Как поменять масло в двигателе?

Написано slasla
05.03.2010 16:46

Масло в двигателе правильно менять так:

1. Загнать машину на яму/подъемник/эстакаду.
2. Открыть капот и открутить крышку маслозаливной горловины.
3. Найти под машиной поддон двигателя и сливной болт-пробку.
4. Открутить пробку и слить отработанное масло, дать ему стечь.
5. Плотнo закрутить сливную пробку.
6. Найти масляный фильтр и открутить его.
7. Распечатать новый масляный фильтр, обязательно смазать резинку на фильтре маслом и вкрутить его на место. Сильно не тянуть, даже от руки усилия достаточно.
8. Заливать в маслозаливную горловину новое масло, учитывая количество необходимое для масляной системы вашего двигателя и проверяя масляным щупом уровень.
9. Окончательно убедиться что уровень масла по щупу попадает в обозначенные на щупе пределы уровня.
10. Завести двигатель и убедиться что лампочка давления масла на приборной панели

Как поменять масло в двигателе?

Написано slasla
05.03.2010 16:46

быстро потухла.