

Цвета проводов датчика кислорода - как соединять?

Написано Administrator
10.05.2009 20:32

Mazda 323, Familia

Два белых - подогрев, полярность не важна.

Серый - масса.

Черный - сигнал.

На большинстве ДК которые у нас продаются (NGK и Magnetti Marelli проверены) цвета и назначение проводов совпадают и при соединении проблем не возникает.

Mazda Protege

Два черных - подогрев, полярность не важна.

Синий - сигнал.

Белый - масса.

Цвета проводов датчика кислорода - как соединять?

Написано Administrator
10.05.2009 20:32

Соответственно, при соединении с универсальным датчиком вам необходимо сделать так:

2 черных - на 2 белых

синий - на серый

черный - на белый

Видимо, американцы пытались замаскировать назначение проводов от врагов... но инженерный гений русского человека непобедим.