

Какие коды ошибок выдаст диагностика при неисправности ДК?

Написано Administrator
10.05.2009 20:32

У вас **не будет ошибки** при неисправности лямбда-зонда в случаях **если датчик один, либо их два и они оба вышли из строя**.

Ошибка будет только в случае если датчиков - два и один из них рабочий, а второй не рабочий либо в случае если оба датчика рабочие но забит катализатор.

Можете сами у себя проверить - отсоедините разъем от ДК (либо от двух ДК), покатайтесь и считайте ошибки - их не будет. Если у вас два ДК, отсоедините любой из них, покатайтесь и считайте ошибки - ошибки будут обязательно.