

## Таблица давления воздуха в шинах стандартного размера для автомобилей Mazda

Написано Administrator  
10.05.2009 19:42

---

Первое что вы должны сделать - поискать у себя на боковине водительской двери наклейку, где будут написаны рекомендованные размеры колес и давление в шинах.

### Таблица давления воздуха (накачки шин) в шинах стандартного размера.

121 1.1/1.3

1.4

1.4, 16V

145R12 S

145R13 S

175/60R14 H

165/70R12 S

165/70R13 S

-----

1.9

2.0

1.8

1.9

2.0

## Таблица давления воздуха в шинах стандартного размера для автомобилей Mazda

Написано Administrator  
10.05.2009 19:42

---

2.0

2.0

2.0

1.8

2.0

2.0

2.0

**323** 1.3/1.6/1.8

**1.6, 1.8-GT/GLX**

**1.8, GTX/Turbo**

155R13 S

185/60R14 H

195/60R14 V

175/70R13 S

-----

195/50R15 V

2.0

2.1

## Таблица давления воздуха в шинах стандартного размера для автомобилей Mazda

Написано Administrator  
10.05.2009 19:42

---

2.2

1.8

1.9

2.0

2.2

2.2

2.3

2.0

2.2

2.3

MX3	18	205	215	225	235	245	255	265
MX5	18	195	205	215	225	235	245	255
626	2.0/2.2i							

2.2i Kombi

2.0-GLX/2.5iV6

185/70R14 H

185/70R14 H

195/65R14 H

195/60R15 H

# Таблица давления воздуха в шинах стандартного размера для автомобилей Mazda

Написано Administrator  
10.05.2009 19:42

---

-----

205/55R15 V

2.0

2.2

2.0

2.0

2.0

2.0

2.1

2.2

2.1

2.3

2.4

2.3

**MX6 2.0i 5-11 2.2 2.7**  
**XEDOS 6 2.0V6**

**XEDOS 9 2.0i/2.5i**

195/60R15 V

# Таблица давления воздуха в шинах стандартного размера для автомобилей Mazda

Написано Administrator  
10.05.2009 19:42

---

205/65R15 V

-----

-----

2.0

2.2

2.0

2.0

2.4

2.4

2.8

2.8

**RX7** 205/205/205/205/205/50R16 V/Z