

## Проблема со снятием шлангов подачи и обратки на топливном фильтре и рампе?

Написано Administrator  
10.05.2009 20:22

---

Чтобы шланги легко снялись, нужно сначала попытаться их сильнее надеть, ну а затем стягивать.